

Bedienungsanleitung JURA Heißluftpistole

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, bevor Sie die JURA Heißluftpistole in Betrieb nehmen!

- * Achten Sie darauf, das die JURA Heißluftpistole richtig an den Druckluftanschluß Ihres Kompressors angeschlossen ist und der Druck auf **5,5bar** eingestellt ist!
- * Kalte Druckluft: Auslösehebel nur zur Hälfte betätigen.
- * Heißluft: Auslösehebel bis zum Anschlag betätigen.
- * Kalte Druckluft nach Heißluft: Auslösehebel zur Hälfte betätigen und ein paar Sekunden warten, bis die Heißluft beginnt abzukühlen.
- * Die JURA Heißluftpistole wird mit einem 4mm Anschluss geliefert, andere Größen sind auf Anfrage lieferbar.

Bitte beachten Sie das keine Garantie gewährt wird, wenn die oberen Anweisungen nicht befolgt werden.