




MAGNOMATIC

Das starke Entmagnetisierungsgerät für Uhren und Kleinteile.

L'appareil puissant pour la démagnétisation des montres et des petites pièces.

The strong apparatus to remove the magnetism of watches and small parts.

Best.-Nr. 609 083



Bedienung:

Das zu entmagnetisierende Teil in die Vertiefung legen. Uhrenbestandteile in verschlossenem Plastikbeutel. Taste betätigen. Die Gegenstände sollen jeweils um 90° gedreht werden, um durch nochmaliges betätigen der Taste den Magnetismus restlos zu entfernen. Das aufleuchten des Lämpchens zeigt das entmagnetisieren an.

Instruction for use:

Insert the part to be demagnetized into the opening. Small watch parts are to be put into a plastic pouch. Activate the black pushbutton. Turn the object in two planes at 90° angular displacement to remove the rest of magnetism by activating once again the push button. The red light shows you the demagnetizing activation.

Mode d'emploi:

Déposez la pièce dans l'ouverture. les petits pièces de montres doivent être enfermée dans un sachet en plastique. Activez la touche laquelle produit un champ magnétique alternatif puissant. Tournez les l'objet dans deux positions différentes à 90° afin d'éliminer le résidu du magnétisme. Le témoin lumineux s'allume (clignote) indiquant le processus de démagnétisation.

Technische Daten:

Netzspannung:	230 Volt
Nennfrequenz:	50/60 Hz
Stromverbrauch:	1VA
Gewicht:	2.5 kg
Abmessungen:	130 X195 x140

Techniqcal data:

Voltage :	230 Volt 50/60 Hz
Frequency:	50/60 Hz
Power consumption :	1 VA
Weight:	2.5 kg
Dimensions:	130 X195 x140