

Sellita 500 Werkstatt- / Reparaturset

180/1 (Federhaus)	201 (Grossbodenrad) 243 (Minutenrohr)	434 (Sperrfeder)	443 (Winkelhebel) 445 (Winkelhebelfeder)	8000 (Chronozentrumrad) 8020 (Minutenzählrad)	8086 (Schwingtrieb)	8690 (Blockierhebel)	8730 (Stundenhebelhebel)	1142 (Automatikbrücke) 1143 (Schwungmasse) 51143 (Schrauben f. Schwungmasse)
210 (Kleinbodenrad)	227 (Sekundenrad)	450 (Zeigerstellrad)	710 (Anker) 705 (Ankerad)	8139 (Schalthebel) 58139 (Schalthebelschraube)	8200 (Blockierhebel)	771 (Zugfeder)	166 (Werkbefestigung) 5166 (Schrauben f. Werkbef.)	
255 (Stundenrad) 260 (Wechselrad)	407 (Kupplungstrieb) 410 (Kupplungsrad)	1428 (Sperrklinke)	1481 (Reduktionsrad) 1482 (Mitnehmerrad)	8290 (Friktion für Chronorad)	8320 (Kupplungsfeder) 8335-8340 (Schalthebel-feder)	8500 (Chronobrücke) 5106 (Schraubef. Federh.)	401 (Aufzugwelle)	2557/1 (CLD-Scheibe) 106 (Federhausbrücke)
415 (Sperrad) 5415 (Sperradschraube)	420 (Kronrad) 423 (Kronradkern)	1488 (Klinkenrad)	1497 (Kugellager)	8350 (Herzhebelfeder)	8600 (Stundenzählrad)	2556 = 2560 (CLD-Schaltrrad) 2611 (CLD-Rastfeder)	9433 (Unruhestopp-hebel)	

