



## Wichtiger Hinweis:

Nur mit Hilfe dieser Spezialzange können Sie die Kunststoffgläser von Max Bill-Uhren fachgerecht einsetzen. Diese Uhrgläser haben eine äußerst knappe Passform und müssen deshalb gleichmäßig zusammengepresst werden. Sollten Sie eine solche Zange nicht verwenden oder als Nicht-Konzessionär diese von Junghans nicht erhalten, achten Sie bitte beim Setzen der Max Bill-Plexigläser darauf, dass Sie die Gläser bspw. mittels einer Glaskralle "Vigor" (Boley-Nr. 509036) schräg in das Gehäuse reingleiten lassen.

